

ANKER Euro Geldkassette Mehr Platz für Scheine und Belege

Die Euro Geldkassette basiert auf demselben Konzept wie die ANKER Standard Geldkassette. Sie unterscheidet sich durch ihre Größe und die Aufteilung der Münz- und Scheinfächer. Acht Münzfächer und sechs Scheinfächer stehen zur Verfügung. Ein weiteres Fach für Belege ist auch über einen Einwurfschlitz von außen zugänglich. Diese Konfiguration bietet ausreichende Flexibilität für alle Währungen



Hohe Sicherheit – abschließbare Geldkassette

Die Euro Geldkassette wird elektrisch durch das Kassensystem geöffnet. Die Geldkassette ist mit einem Qualitätsschloss ausgestattet, über das sie auch manuell mit einem Schlüssel geöffnet werden kann. Das Schloss wird in 50 verschiedenen Schließungsvarianten angeboten.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein optionales Sicherheitssteckschloss. Der Öffnungszustand der Euro Geldkassette wird über einen in die Basis integrierten Schalter festgestellt und direkt an das Kassensystem übermittelt.

Die Euro Geldkassette bietet diese Vorteile:

- Leichtes und sicheres Einrasten
- Einfaches Abnehmen per Auslöseknopf
- Lange Lebensdauer durch Verwendung eines strapazierfähigen und haltbaren Kunststoffes
- Qualitätsschloss mit bis zu 50 Schließungsvarianten, erweiterbar mit Sicherheitssteckschloss
- Einlegen von Schecks und Belegen ohne Öffnen der Geldkassette



Für alle Währungen geeignet. Scheine und Belege ohne Öffnen sicher aufbewahren

Münz-, Schein- und Belegfächer

Es stehen acht Münzfächer, sechs Scheinfächer, ein Sicherheitsscheinfach und ein Belegfach zur Verfügung. Der Belegschlitz an der Vorderseite der Euro Geldkassette ermöglicht das sichere Einwerfen und Aufbewahren von Belegen, ohne die Euro Geldkassette zu öffnen.

Robuste Kunststoff-Kassette

Die Euro Geldkassette wird aus strapazierfähigem und haltbarem Kunststoff hergestellt. Ihre Konstruktion garantiert eine hohe Lebensdauer. Der Kunststoff ist umweltfreundlich und leicht zu recyceln



Festmontierte Basisplatte

Das Euro-Geldkassetten-System besteht aus der Basis und der Euro Geldkassette. Die Basis wird auf dem Kassentisch fest montiert und die Euro Geldkassette auf die Basis gesetzt und eingerastet. In die Basis ist die elektrische Auslöseeinheit integriert. Zum Abnehmen der Geldkassette von der Basis wird die Geldkassette lediglich geöffnet und der Auslöseknopf betätigt. Daraufhin rastet die Geldkassette aus und kann leicht entnommen werden.

Mit allen gängigen Kassensystemen einsetzbar

Die Euro Geldkassette passt zu allen gängigen Kassensystemen. Bei einem Systemwechsel braucht nur die Basis ausgetauscht zu werden.

Optionale Erweiterungen

- Zusätzliches Sicherheitssteckschloß (2000 Schließungen)
- Externer Geldscheinhalter
- Münzzähleinsatz

Technische Spezifikationen

Komponente		Beschreibung
Maße		482 mm x 100 mm x 175 mm
Gewicht	Geldkassette	Ca. 1,9 kg
	Basis	Ca. 0,5 kg
Farben		Hellgrau RAL 9002 Anthrazit RAL 7021
Elektrische Ausführungen		12V, 24V, 36V, Kundenvarianten
Anschlußbuchse an Basis		DIN-Buchse 5-polig

Ausführliche Informationen zu unseren Lösungen erhalten Sie per E-Mail unter: info@aks-anker.de

ANKER Hardware

Bedienerfreundlich, vielseitig, flexibel.

Geldkassetten, Geldschubladen, Flexi-Stands von ANKER haben sich tausendfach an Checkouts auf der ganzen Welt bewährt und bieten konkurrenzlose Funktionalität am Point of Service.

Anker Kassensysteme GmbH

Werkering 6
33609 Bielefeld

Tel.: +49 (0) 521 301 - 0
Fax: +49 (0) 521 301 - 335

E-Mail: order.entry@aks-anker.de

www.aks-anker.de